

ELEGOO Mars 3Dプリンターをご注文していただき、ありがとうございました。

お受け取りしたら、プリンターをご検査してお願いいたします。 問題がありましたら、euservice@elegoo.comにご連絡お願い致します。

プリンターを操作する前に、使用説明を必ずお読みください。 www.elegoo.com/downloadに言語説明やソフトウェアがダウンロードできます。

FacebookでELEGOOをフォローして無料のFEPフィルムが入手できます。

Facebook: @ElegooOfficial Instagram: @Elegoo_Official

注意: euservice@elegoo.comにご連絡お願い致します。

- Mars 3Dプリンターと付属品を子供の手が届かないところに保管してください。
- 初めてプリンターを使う前に調整する必要があります。(Unbox and Test)
- 印刷失敗の場合、プリンターを損傷しないようにレジンタンクを清掃しなければなりません。
- レジンをレジンタンクの1/3のみ入れて、満たしないでください。
- 95%以上のエチルアルコールまたはイソプロピルアルコールを使ってモデルを洗濯してください。
- 日光直射やホコリの多い環境を避けるように室内でプリンターを使用してください。
- プリンターを水や湿気の多い場所に置かないでください。
- 使用する前にマスクや手袋を着用して、肌に接触しないでください。
- 鋭い角を持つモデルを印刷したい場合、ビルドプラットフォームから取り外すときご注意してください。
- 勝手にMars 3Dプリンターを取り外しないでください。プリンターに問題がありましたら、 euservice@elegoo.comにご連絡お願い致します。緊急事態が発生すると、プリンターの電源を直接消してください。





MARS プリンター技術仕様

システム: ChiTu L5.5 Series 操作スクリーン: 3.5 Inch タッチスクリーン スライサーソフトウェア: ChiTu DLP Slicer 接続: USB

印刷パラメータ

技術: LED Display Photocuring 光源: UVインテグレーテッドライト(波長405nm) XY解像度:0.047mm (2560×1440) Z軸精度:0.00125mm 層の厚さ:0.01-0.2mm 印刷スピード: 22.5mm/h 電圧: 110-220V 55/60Hz, 12V5A 60W

印刷仕様

寸法: 7.87in (L)*7.87in (W)*16.14in (H)
20cm (L)*20cm (W)*41cm (H)
造形サイズ: 4.72in (L)* 2.68in*(W)*6.10in (H)
12cm (L)*6.8cm (W)*15.5cm (H)
重量: 11lbs (5kg)

ハードウェア仕様

開梱とテスト

1.プリンターを箱から出してプラスチックフィルムを剥がします。

2.電源ケーブルをプリンターに電源を接続します。

3.ビルドプラットフォームを取り付けてからノブをキツく締めて、ネジを緩くしてください。(写真1をご参考してください。)



(写真1)

4.レジンタンクを取り外して、ビルドプラットフォームと2KLCDの間に紙を置いてから、「Move Z asix to zero」をクリックします。 (写真2をご参考してください。)ビルドプラットフォームが止まると、片手で押して中央に位置づけ、アレンレンチでネジを締めます。 (写真3をご参考してください。)





印刷テスト

1モデル印刷

USBをプリンタに接続、マスクと手袋を着用してから、タンクの1/3にゆっくりとレジンを入れ ます(肌に直接触れないようにします)。モデルファイル "Rook.cbddlp"(写真6をご参考してください。) を選択して印刷を開始します。カバーを被せて直射日光を避け、プリンタが水平で揺れていないことを確認します。



(写真6)

印刷中レジンが足りない場合、「Pause」を押してタンクにレジンを追加してから、[印刷]を押して印刷を続行できます。

2印刷物やレジンタンクの洗浄

印刷が完了したら、ビルドプラットフォームの樹脂が落ちないようになるまでお待ちください。上のエチルアルコール で洗浄します。(写真7をご参考してください。)



Elegoo ChiTu Box

1インストール

ELEGOO ChiTu BoxはU Diskに保存されています。正しいバージョンを選択してコンピュータにインストールする、 www.elegoo.com/downloadから最新のバージョンをダウンロードすることができます。

2 使用説明

インストールが完了したら、ChiTu ソフトウェアを実行します。File-Open Fileをクリックしてから、3Dモデルファイル (.stltype)を開く、www.elegoo.comからサンプルをダウンロードできます。モデルを左クリックして左メニューのオ プションを利用してモデルの表示角度、サイズ、位置を制御および変更できます。

その他

レフトボタンを長押してモデルを目的の位置まで移動します。
マウスホイールをスクロールしてモデルを大きくまたは小さくします。
モデルの各視点を確認するために右ボタンを長押ししてください。

3 設定

3.1 「Parameter Settings」をクリックしてELEGOO MARSを選択 します。(写真8をご参考してください。)





3.2 造形サイズ

以下はデフォルトのパラメータで、変更する必要はありません。 モデルがプリンタの造形サイズより大きい場合、比率を固定 したままサイズを変更します。(写真9をご参考してください。)

3.3 レジンのパラメータ(写真10をご参考してください。)

レジンの密度:1.1g/ml

レジンコスト:レジンコストを入力することによって、スライスしてからモデルのコストが表示します。

Settings	Settings
Machine Resin Print Infill Gcode Advanc	Machine Resin Print Infill Gcode Advance
Resin Type: normal Resin Density: 1.1 grml Resin Cost: 30	Layer Height: 0.05 mm Bottom Layer Count: 5 Exposure Time: 8 s Bottom Exposure Time: 60 s Light-off Delay: 0 s
Import Export	Bottom Light-off Delay: 0 。

3.4 パラメータ(写真11をご参考してください。)

層の高さ:推奨される高さは0.05mmですが、0.01~0.2mmの範囲で調整できます。 設定値が高いほど、各層の露光時間は長くなります。

底層の数量:3-6層に設定します。

露光時間:6~15秒に設定します。高さと複雑さによって層を厚く設定するほど、長い時間が必要になります。 底部露光時間:30~80秒の間で設定します。長く設定するほど、底部の粘着力が大きくなります。 ライトオフディレイ/ボトムライトオフディレイ:デフォルトのパラメータであり、変更する必要はありません。

4 Save Model

すべてのパラメータを設定したら、「slice」、「export sliced files to U Disk or SD Card」をクリックして、Uディス クをプリンタに接続、印刷を開始します。(写真12をご参考してください。)



FAQ

1. モデルはプラットフォームに定着しない

-最下層の露光時間が短すぎるので、露光時間を追加してください。

- モデルとビルドプラットフォームの接触面が小さいため、底層を追加してください。

- 第一層が厚すぎるまたは各面の厚さが同一ではないので、もう一度レベリングしてください。

2. モデル層が破損する

- 印刷中にプリンターが揺れました。

- リリースライナーフィルムは、長時間の使用により非常に緩みがあり、交換する必要があります。

- プラットフォームまたはレジンタンクが固定されません。

3. MARSが動かない

当社では1年間の機械保証(5.5インチの2K LCDおよびFEPフィルムは適用しない)を提供しており、プリンターが動かない場合、euservice@elegoo.comにご連絡の程宜しくお願い致します。より良いサービスを 提供するためお客様の注文番号を電子メールに記載してください。

4. 印刷失敗

モデルが完全に印刷されなかったり失敗したりした場合は、レジンに残留物が残っている可能性があります。 残りのレジンをボトルに戻して保存するとき、漏斗を利用して漉してください。残留物を取り除かないと、次回印刷 の時2K LCDを損傷する可能性があります。プラットホームとタンクの残留物はティッシュで拭き取ることができます。

5. メンテナンス

Z軸が摩擦音を出し続ける場合、潤滑剤を少し加えてください。
鋭いもので保護フィルムを擦りむかないでください。



 2K Photocuringスクリーンを損傷しないように、ビルドプラットフォームを取り外すときはご注意してください。
これからの48時間にプリンターを使用しない場合、レジンタンクに残っているレジンをレジンボタル に戻り、ボタルを密封してください。残留物があれば、漏斗で漉してください。



5. 印刷が完了したら、ティッシュまたはエチルアルコールを使用してビルドプラットフォームとプリンタを清掃 してください。

6. 他色のレジンに変える前に、レジンタンクを清掃してください。

