

# NEPTUNE 4 MAX 3Dプリンター ユーザーマニュアル



図は説明のためのイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。



# ELEGOO製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。

私たちの製品を選んでいただき、心より感謝しています。このユーザーマニュアルは、プリンターの体験を向上させ、新 しい購入品を最大限に活用できるように設計されています。大切な安全情報、最適な使用のためのヒント、製品の正し いセットアップ方法を理解するために、これらの指示を慎重にお読みください。

このマニュアルに記載されていない質問や懸念が生じた場合は、専用のカスタマーサポートチームがお手伝いします。 3dp@elegoo.com までご連絡ください。優れたサポートを提供することに尽力しています。

最高のユーザー体験と追加リソースについて:

1. USBドライブ:プリンターと一緒に、このマニュアルのデジタル版と必要なソフトウェアが含まれたUSBドライブが同梱されています。

2. ELEGOO公式ウェブサイト: サポートオプションの包括的な範囲、機器操作に関するさらなる情報、お問い合わせ先の 簡単なアクセスのために、www.elegoo.comを訪れてください。

注意事項

1.3Dプリンターは振動していたり、不安定な場所に設置しないでください。装置が振動するとプリント品質が低下する可能性があります。 2.3Dプリンターの稼働中にはノズルやヒートベッドに触れないでください。高温による火傷やけがの恐れがあります。

3. プリントが完了したら、ノズルが温かいうちに付着したフィラメントを清掃してください。清掃中は、火傷を避けるためノズルに直接触れないでください。

4. 定期的に装置のメンテナンスを実施してください。電源オフの状態で3Dプリンター本体を乾いた布で拭き、ほこりや付着したプリント 材料を取り除いてください。

5.3Dプリンターには高速で動く部品があります。手が挟まれないように十分ご注意ください。

6. 子どもが装置を使用する際は、けがを避けるために必ず大人の監視・指導のもとで行うようにしてください。

7. 緊急の場合には、ただちに電源を切ってください。

8. レベリングやホーミング、またはプリントを行う前に、金色のPEIシートがプラットフォームに適切に配置されていることを確認してくだ さい。正しく設置されていない場合、ノズルが磁気シートに衝突し、損傷する恐れがあります。

9. 操作中は必ず装置を接地(アース)して使用してください。接地していない、または不適切に接地されている場合、感電する恐れ があります。

10. 長期間使用しない場合は、装置の電源をオフにして電源コードを抜いてください。

トラブルシューティング

#### X/Y/Z軸のステッパーモーターが原点に戻る際に動かない、あるいはノイズが出る

① ステッパーケーブルが緩んでいます。配線接続を再確認してください。

② 対応するリミットスイッチが適切に作動していません。対応する軸の動きを阻害しているものがないか、あるいはリミットスイッチのワイヤーが緩んでいないか確認してください。 ③X/Y軸のタイミングベルトが緩んでいる場合、動きが不規則になったり、異常音がすることがあります。回転ノブを使用してタイミングベルトの張り具合を調整してください。

#### ノズルキットの押し出し異常

① エクストルーダーステッパーケーブルが緩んでいないか確認してください。

② エクストルーダーギアのセットスクリューがモータシャフトに固定されているか確認してください。

③ ノズルキットの放熱が不足しています。ノズルキットの冷却ファンが正常に作動していることを確認してください。

④ ノズルが詰まっている場合、ノズルを230℃に短時間加熱し、手でフィラメントを軽く押して詰まりを取り除くか、またはノズルが温まっている間に細い針でノズルの詰まりを取り 除いてください。

### モデルがプラットフォーム(PEIシート)に固定しない、あるいは歪みが生じる

 ① モデルがプラットフォームにうまく固定されるためには、最初の層をプリントする際にフィラメントがプラットフォームにしっかり接着されることが重要です。最初の 層をプリントする際、ノズルとプラットフォームの間の距離が0.2mm以上だと、モデルがプラットフォームにうまく接着されないため、調整が必要です。
② Curaのビルドプラットフォームへの接着に関する項目において、「Brim」を選択してください。これにより接着面積が拡大し、歪みなどの問題を防ぐことができます。

### モデルのズレ

移動速度またはプリント速度が速すぎます。速度を下げてみてください。
X/Y軸のベルトが緩すぎるか、同期プーリーがしっかり固定されていません。
駆動電流が低すぎます。

### 過度な糸引きやゴースト

① リトラクション距離が不足しています。スライスする際にリトラクション距離を大きい値に設定してください。
② リトラクション速度が遅すぎる場合は、スライスする際にリトラクション速度を大きい値に設定してください。
③ スライスする際に"Z Hop When Retracted"のボックスにチェックを入れて、"Z Hop height"を約0.25mmに設定してください。
④ プリント温度が高すぎると、フィラメントがくっつきやすくなってしまいます。
プリント温度が高すぎると、フィラメントの粘り気や糸引きが出やすくなり、プリント品質が低下することがあります。この場合、プリント温度を少し下げることで改善が期待できます。



装置パラメータ	1
装置構造図	2
同梱品 <b>リスト</b>	3
設置手順	4
操作画面 <b>の</b> 説明	9
オートレベリング手順	12
モデル(オペレーション)テスト	13
中断したプリントの再開	14
ソフトウェアのインストール	15
LAN経由によるプリント	17
配線図	19



プリントパラメータ

 プリント方式: FDM (熱溶解積層方式) 最大造形サイズ: 420X420X480(mm<sup>3</sup>)
プリント精度: ±0.1mm ノズル直径: 0.4mm
プリント速度: 30~500mm/s
標準プリント速度: 250mm/s
最大加速度: 8000mm/s<sup>2</sup>

温度パラメータ

周辺環境温度: 5°C~40°C 最大ノズル温度: 300°C 最大ヒートベッド温度: 85°C(周辺環境温度: 25°C)

# ソフトウェアパラメータ

スライサーソフト: Cura 入力フォーマット: STL、OBJ 出力フォーマット: Gコード 接続方法: USBディスク, LAN, WIFI

# <u>電源パラメータ</u>

入力電力: 100-120V/220-240V; 50/60Hz 出力電力: 24V

# 外形寸法及び重量

本体**サイズ**: 658\*632\*740mm 重量: 18.1kg









# ネジ類





上記の付属品はイメージです。実際の製品内容とは異なる場合があります。



#### 付属のUSBディスクには、設置方法を説明する動画が入っています。

後部から、ケーブルのストレインリリーフブラケットの穴を通して、2本のPM3 x 14ネジを使ってプリントヘッドアセンブリを取り付けます。さらに、プリントヘッドの下側を固定するために2本のPM3 x 8ネジを使用します。





(1)













# 特別なケース:

- 本機の下部スライドブロックは出荷前に調整済みですが、輸送中にプーリーが緩んでしまうことがあります。ビルドプラットフォームが不安定または 緩い場合、スパナを使用してプラットフォーム下の偏心調整ナットをゆっくりと回し、スライドブロックが滑らかに動き、揺れないように調整してください。
- 同様に、プリントヘッドが不安定あるいは緩い場合、対応する偏心調整ナットを調整することができます。これによってプリントヘッドが滑らかに動き、揺れずに安定します。ガントリーの両側のプーリーにも、調整可能な偏心調整ナットがあります。

8











# 後部冷却ファンの使用方法

ファンのアイコンをクリックすることで、プリント中に後部冷却ファンの風量を調整することができます。 注意:ファンには、静音(60%)/標準(80%)/強力(100%)の3つのモードがあります。必要に応じて選択してください。 詳しくは下記の写真をご参照ください。

10





#### <u>静音プリント中は、後部冷却ファンをオフにすることができます。</u>

プリントモードの説明

- スピードアイコンをクリックすることで、プリントプロセス中にモードを切り替えることができます。
- 3つのモードは、異なる速度値や加速度値、ドライブミュート閾値、、ファン速度設定(パーセント)に対応しています。







振動パターン最適化の説明

- 最初の使用後、あるいは装置を移動させたり部品を交換したりした後には、振動パターンの検出を行うことを推奨します。ユーザーは「高度な設定」で 振動パターン最適化オプションを選択することができます。
- 振動モードの最適化は、それぞれX軸とY軸で行われます。テストプロセス中は装置を揺らさず、テストが完了するまでお待ちください。



# オートレベリング手順

初めて装置を使用する際には、レベリングモードでプラットフォームとノズルの間の距離をA4用紙の厚みほどに校正する必要があります。

- プリンターの電源を入れたら、【Level】を選択してください。
- レベリングページが表示されると、プリンターの各軸が自動でホームポジションに戻ります。ノズルとプラットフォームの間にA4用紙を置き、補正値をクリックしてノズルとプラットフォームの間の距離を調整します(写真2参照)。A4用紙を押したり引いたりしたときに摩擦が生じたら、中心位置のキャリブレーションは完了です。補助レベリング【シン】をクリックし、プラットフォームの6点において、ナットを手で回しながらA4用紙を使ってキャリブレートします。紙が引き出せるが押し込めない状態になったら、補助レベリングは完了です。
- 補助レベリングが完了したら、オートレベリング【 2011をクリックして自動キャリブレーションを行います。
- 装置が加熱状態に入ります。ノズルは140℃に、ホットベッドは60℃に加熱されます。(より正確なレベリング値を得るためには、フィラメントに応じてホットベッドの温度をプリセットしてください。)
- プリセット温度に達すると、36点のオートキャリブレーションが開始されます。
- レベリングが完了したら、Z軸の補正値を設定します。ノズルとプラットフォームの間にA4用紙を置き、補正値をクリックして設定します。A4用紙 を押したり引いたりして、摩擦が生じたら補正とレベリングは完了です。
- セーブアイコン【 💾】をクリックして保存してください。









# モデル(オペレーション)テスト

# プリントヘッド供給チェック

- 1)はじめに、フィラメントをプリントヘッドの底まで押し込みます。
- 2) 【準備】 【押し出し】- 【ロード】の順にクリックすると、ノズルの温度が自動的に200℃に加熱されます。
- 3)ノズルが200℃に加熱されたら、「供給」をクリックしてノズルからフィラメントを押し出 します。
- 4) プリント前にノズルに付着している溶けたフィラメントを掃除してください。

注意: フィラメントの硬さに応じて、バネの強さを適切に調整する必要がありま す。エクストルーダーのバネの強さは、アレンレンチで調整することができます 反時計回りに回すとバネの強度が強まり、時計回りに回すとバネの強度が弱 まります。\_\_\_\_\_

# プリントの開始

1)USBディスクをプリンターのUSBポートに挿入します。

 2)メインメニューの【プリント】をクリックし、モデルファイルを選択します。
3)ノズルとヒートベッドがプリセット温度に達すると、X/Y/Z軸がゼロ点に戻り、 プリントが開始されます。

注意: テストモデルをプリントする際、最初の層をよく観察してください。A とCのケースでは、補正設定が適切に調整されていません。プリント中に 補正値を調整し、ノズルとプラットフォーム間の距離を最適化してください。 Bのケースでは、ノズルとプラットフォーム間の距離が適切に設定されてい ます。そのままプリントを続行してください。



# プリント中のノズル高さの調整



注意: 微調整を行う際、ノズルがプラットフォームを過度に押したり、 フィラメントが空中で吊るされたりするのを防ぐため、移動距離を 0.01mmまたは0.1mmに切り替えてください。

# プリントの再開について

#### 電源が切れた際のプリント再開機能:

1. 突然の停電や、誤って装置の電源を切ってしまった場合にプリントを続けるには、この機能を手動で設定する必要はありません。

2. プリンターが電源に再接続されて電源がオンになったら、「再開」をクリックしてそのままプリントを続けてください。

注意: PEIプラットフォームは加熱時に良い接着効果があります。電源が長時間オフになると、冷却されてモデルが簡単に外れてしまい、うまくプリントを再開できなくなりますのでご注意ください。

#### フィラメント検知:

この機能は、モデルが途中までプリントされた状態でフィラメントがなくなったときに、ユーザーにフィラメントの交換を促すものです。フィラメントが不足することによってモデルが無駄になってしまうことを効果的に防ぎます。

# ソフトウェアのインストール

### ヒント: USBディスク内の全データをコンピュータにコピーして保存してください。

提供されている「スライサー」ソフトウェアは、広くアクセス可能なオープンソースのCuraスライサーソフトウェアのカスタマイズ版です。どのバージョンのCura も互換性があるかもしれませんが、ELEGOOプリンターとの最適な互換性を保証するために、この特定のモデル用に徹底的にテストされ、調整された ELEGOOカスタマイズ版のCuraの使用を強くお勧めします。

### ソフトウェアのインストール手順は:

 同梱のUSBディスクに格納されたファイルを開いて\Software and Software Drivers folder \ELEGOO Software folder \フォルダ を選択し、その中の「ELEGOO-Cura」アプリケーションをダブルクリックしてインストールを開始してください。
インストールプロセスで表示されるプロンプトに従って次のステップに進みます。
最後に、以下のようにして対応するモデルを選択し、設定を完了します。

Ultimaker Account	Add a printer	Add a printer
	Add a networked printer 🗸 🗸	Add a networked printer
• Customize your experience with more print profiles and plugins     • Stay flexible by syncing your setup and loading it anywhere     • Increase efficiency with a remote workflow on Ultimaker printers     • Sign in     Create account	There is no printer found over your network.     Refresh   Add printer by IP     Add a non-networked printer     Add a non-networked printer	Custom
	15	

# ソフトウェア使用方法



## 操作に関するヒント:

1.マウスのミドルホイールをスクロールすると視点がズ ームします。ミドルホイールを押しながらマウスを動か すとプラットフォームの位置を動かすことができます。 2.マウスの右ボタンを押しながらマウスを動かすと視点 を変更することができます。

3.マウスの右ボタンをクリックすると、選択画面のポッ プアップが表示されます。

# モデル設定:

複数のモデルをプリントする際、指定されたモデル に対して個々のスライス設定を構成することができ ます。



# サポートブロッカー:

モデル上でサポート構造を生成しない領域を設定するこ とができます。

#### プレビューイメージ機能:

TFTファイルフォーマットで保存されたGコード は、プリンター上のファイル選択において、モデ ルイメージをプレビューするために使用でき、プ リントするファイルをより視覚的に識別すること ができます。

### 言語選択:

トップメニューバーの「設定」から言語を変更す ることができます。希望の言語を選択した後、変 更を適用するためにはスライスソフトウェアを再 起動する必要があります。

# LAN経由によるプリント

このデバイスは、WIFIおよびLANケーブル接続をサポートしています。接続が成功した後、画面上のIPアドレスを確認してブラウザにIPアドレスを入力し、装置にアクセスします。

注意:装置とコンピュータは、同じネットワークセグメントのLANを使用している場合にのみ接続することができます。また、装置の配線が既に 接続されていることをあらかじめ確認してください。そうでない場合、アクセスが失敗します。



#### 注意:アクセスに成功すると、下の画像のような制御用インターフェースが表示されます。



動作コントロール: 各軸の動きをコントロールし、レベリング後に補正値を設定できます。

ファンと出力: プリントヘッドのファンと照明のオン/オフをコントロールします。

プリンターの制限:プリンターの最大加速度をコントロールします。通常、設定を変更する必要はありません。

温度表示:装置の温度と加熱状態を表示します。プリントヘッド温度とヒートベッド温度は事前に設定することができます。

コンソール: Gコードコマンドを送信して装置を動かすことができます。

タスクリスト: Elegoo CuraでスライスしたGコードファイルをドラッグしてプリントできます。



購入日:		
購入場所:		
プリンター :		
シリアルナンバー :		
故障の説明:		
連絡先:		



ELEGOOオフィシャルWEBサイト: www.elegoo.com